

Разъем для подключения
панели управления

Потенциометр регулировки
температуры воды в водонагревателе

Предохранитель блока управления
0,25 А

Индикация:

SK - разомкнут SK;

SQ - замкнут SQ;

Phas - сработала защита от обрыва
фазы;

BYH - есть сигнал от BYH;

BYE - есть сигнал от BYE;

M - сработала защита от перегрузки
двигателя

